

### Benefícios

- ✓ Cera natural de carnaúba com silicone.
- ✓ Única cera à base d'água.
- ✓ Totalmente seca em 10 minutos.
- ✓ Transparente

### Rendimento

- ✓ 19m<sup>2</sup> (1/4)
- ✓ 76m<sup>2</sup> (galão)

### Embalagens

Pote de 1/4 (900ml) e galão (3,6 litros).

### Validade

- ✓ 18 meses.

Mais informações sobre os nossos produtos visite o site:  
[www.ironfittings.com.br](http://www.ironfittings.com.br)

Outubro/2015

Brilho+ cremosa

Substitui qualquer Ficha técnica anterior.

### O que é a cera Brilho+ cremosa

A cera Brilho+ cremosa é feita com cera de carnaúba e silicone especial para proteger contra umidade e facilitar a aplicação. A Brilho+ cremosa tem acabamento perfeitamente transparente e de alto brilho.

**Cores** Transparente. Pode ser tingida com os produtos da linha Tintura per Vernice.

**Acabamento** Brilhante

### Características

É a única cera para madeira à base d'água – 100% sem solventes - e por isso a única cera para móveis que pode ser aplicada em ambientes fechados ou com pouca ventilação.

A Brilho+ cremosa é a cera para madeira mais fácil de ser aplicada e está completamente seca em 10 minutos.

### Composição

Cera natural de carnaúba, silicone, água, preservante.

### Indicações

Indicada para qualquer tipo madeira em ambiente interno com ou sem acabamento; madeira industrializada como MDF e compensado. Recomendada para artesanato, objetos em contato com a pele, brinquedos, jóias, móveis, armários, portas, janelas.

Recomendada para pisos de madeira, concreto, pedras naturais e acabamento de pintura.

### Recomendações para aplicação da cera Brilho+ cremosa

- **Equipamento de segurança adequado:** óculos, luvas para o manuseio e a aplicação.
- Aplicar com pano limpo e seco.
- Não diluir. Pronta para uso.
- **Importante:** não aplicar a cera antes de qualquer outro acabamento.

### Preparação da madeira

#### Madeira sem acabamento

- **Lixe a madeira** até a grana 180-240 seguindo a progressão normal de granas (granás grossas para remoção de resíduos e finas para eliminar marcas das lixas). *O lixamento cuidadoso aumenta a vida útil do acabamento.*
- **Limpe a superfície** da madeira antes de aplicar a cera: remova toda a sujeira, pó e partículas. A superfície deve estar limpa e seca. Não aplicar sobre madeira úmida/verde.
- É recomendável usar seladora, verniz ou óleo antes da cera para aumentar a proteção da madeira.

#### Madeira com acabamento

- Limpe a superfície antes de aplicar a cera. Se o acabamento estiver danificado lixe levemente e remova todo o pó.

### Demãos

Aplicar uma demão. Mais demãos acentuam o brilho da cera.

### Aplicação

**O segredo da aplicação da cera é a quantidade: quanto menos cera for aplicada em cada demão melhor. Sempre prefira aplicar duas demãos de cera bem finas a uma única demão mais grossa. A cera em excesso é muito difícil de lustrar e demora muito mais tempo para secar.**

Coloque uma pequena quantidade de cera no pano e aplique no sentido dos veios da madeira. Esfregue a superfície até que a cera pareça ter desaparecido, não deixando nenhuma marca de cor ou excesso. Se você puder ver a cera distintamente sobre a madeira ela foi aplicada em excesso: esfregue uma face limpa do pano/esponja para remover o excesso.

Depois de 10 minutos esfregue um pano limpo para remover qualquer excesso e quando o pano começar a deslizar facilmente sobre a madeira dê o lustro final. Se o pano estiver marcando o acabamento aguarde mais alguns minutos antes de lusturar.

### Tempo de secagem

---

Entre demãos: 10 minutos.

Total: 10 minutos.

### Consertando defeitos

---

O problema mais comum é aplicar a cera demais: o sintoma é que, mesmo depois de 24 horas, a superfície marca facilmente e a sujeira gruda com muita facilidade. Para evitar isto trabalhe com pouca cera no pano de cada vez e remova o excesso até não poder ver a cera. Passe a ponta dos dedos sobre a cera: eles devem estar completamente secos e desengordurados depois do passo 2 (remover o excesso e lusturar).

Para remover o excesso é necessário esfregar a superfície com uma esponja abrasiva fina se o produto por baixo da cera for óleo ou stain; se for verniz ou resina um pano de algodão grosso ou esponja não abrasiva são mais recomendados para não riscar a superfície do verniz. Depois esfregue um pano limpo para lusturar o acabamento.

### Limpeza do equipamento e disposição do material utilizado

---

Descarte os panos e outros objetos em saco plástico fechado.

### Manutenção

---

A limpeza das peças enceradas deve ser feita apenas com um pano seco ou levemente úmido para remover o pó.

### Reaplicação

---

A reaplicação deve ser feita sempre que não for possível ver o brilho acetinado característico do acabamento com cera ao lusturar a superfície depois de limpá-la. Evite aplicar a cera mais de 1 ou 2 vezes por ano. Limpe a superfície e reaplique a cera como descrito.

A cera antiga pode ser removida com thinner GIF Eco. Umedeça uma lã de aço ou esponja abrasiva fina e esfregue a superfície para remover a cera. Deixe todo o solvente evaporar e a seguir proceda conforme descrito acima para aplicação da cera.

### Segurança

---

Ingredientes naturais podem ser perigosos para usuários e ambiente se não forem utilizados corretamente. Siga as orientações abaixo:

- Mantenha a embalagem do produto bem fechada e em ambiente ao abrigo do sol, fontes de calor e de ignição e sem umidade.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais.

Todas as recomendações ou quaisquer declarações sobre o produto (nesta ficha de informações ou em outro documento) estão corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento atual, mas não temos controle sobre a qualidade ou as condições do substrato ou muitos outros fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nós de outro modo, não aceitamos qualquer tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuízo proveniente de sua utilização. Todos os produtos fornecidos e as recomendações estabelecidas estão sujeitos aos nossos requisitos padrões e condições de venda. O usuário deve requerer uma cópia deste documento e revê-la cuidadosamente. O conteúdo desta ficha de informações está sujeito a modificações periódicas baseada na nossa experiência e política de desenvolvimento contínuo. O usuário é responsável por verificar se esta ficha de informações está atualizada antes de utilizar o produto.

As informações servem apenas como guia geral. As condições de uso variam e é sempre recomendável fazer um teste de amostra. A falha em seguir as instruções descritas cancela qualquer garantia implícita com relação ao produto.